


Artikelnummer: 50.SET.4040.1



Starterset 400 x 400 mm - für Spülmaschinen 400 x 400 mm



Produkteigenschaften

Außenmaß (LxBxH)	400 x 400 x 145 mm
Handgriffe	Offen
Seitenwände	Offen, für ein optimales Spülergebnis und eine schnellere Trocknung
Material	PP
Artikelnummer	50.SET.4040.1
Temp. Beständigkeit	-30°C bis +80°C
Farbe	Grau
Boden	Grobmaschig durchbrochen
EAN	7424918938904

Eigenschaften

Das Starterset wird aus zwei Bistrokörben (50.R.390), einem Tellereinsatz 50.PI.400, einem Besteckköcher 50.CBS.0 und vier Glaseinsatzgestellen 50.GR.400 zusammengestellt.

Beschreibung

Das Starterset 400 x 400 mm ist ein unverzichtbares Paket, das entwickelt wurde, um Geschirrspüler mit einer Größe von 400 x 400 mm für eine effiziente Reinigung von Glaswaren, Geschirr und Besteck auszustatten. Dieses umfassende Kit enthält zwei Bistrokörbe (400 x 400 x H 145 mm), die ausreichend Platz bieten, um verschiedene Gegenstände unterzubringen. Darüber hinaus verfügt es über ein Teller-Einsatzregal 50.PI.400, das ideal ist, um Teller während des Spülzyklus sicher zu halten. Darüber hinaus enthält das Kit einen Besteckbehälter 50.CBS.0, der sicherstellt, dass Besteckartikel organisiert und getrennt gehalten werden, um gründlich gereinigt zu werden. Um den Spülprozess weiter zu optimieren, sind vier Glas-Einsatzregale 50.GR.400 enthalten, die es ermöglichen, Gläser sicher zu positionieren, um eine effektive Reinigung ohne Beschädigungsrisiko zu ermöglichen. Insgesamt bietet das Starterkit 400 x 400 mm eine praktische und komplette Lösung für Betriebe, die eine Grundausstattung für ihre Geschirrspüler mit den Abmessungen 400 x 400 mm benötigen. Ob in Restaurants, Cafés oder anderen gastronomischen Betrieben eingesetzt, bietet dieses Kit die erforderlichen Werkzeuge, um strahlend sauberes Glaswaren, Geschirr und Besteck zu erhalten und einen hygienischen und effizienten Spülprozess zu gewährleisten.



Geeignetes Zubehör



Alternative Artikel

